

# MadBoy

## Динамический микрофон Инструкция по эксплуатации

### Использование микрофона

1. Вставьте штекер микрофона в микрофонное гнездо.
  2. Переведите выключатель микрофона в положение "ON" ("Вкл.") и отрегулируйте громкость микрофона на усилителе.
- При передаче микрофона другому человеку или после окончания использования переведите выключатель микрофона в положение "OFF" ("Выкл.").

### Меры предосторожности

Если головка микрофона закрыта рукой или микрофон поднесен близко к колонке, то может появиться высокочастотный звук, который вызван тем, что микрофон улавливает звук от колонок. Чтобы избежать этого, для начала уменьшите громкость, потом расположите микрофон так, чтобы он не был направлен на колонки и чтобы между ним и колонками было достаточное расстояние.

Микрофон – чувствительное оборудование. Не допускайте его падений, ударов и не прилагайте чрезмерных усилий при его использовании.

Не храните микрофон в местах с повышенной температурой или влажностью

### Указания по правильному использованию микрофона

Оптимальная дистанция между микрофоном и ртом – от 5 до 10 сантиметров. Если микрофон находится слишком близко ко рту, то звук может быть нечетким, с повышенными басами (эффект близости), или с неприятным для слуха с хлопками (возникающими, когда вокалист вдыхает и выдыхает).

### Спецификации

Тип – динамический микрофон

Направленность – однонаправленный

Импеданс – 600 Ом

Чувствительность – -76 дБ

